

KITA

MANUAL DO USUÁRIO

**CARREGADOR DE BATERIA
LENTO**

MOD. CM 5 A 2



KITA

Junho/ 2003



INSTRUMENTOS ELÉTRICOS ENGRO LTDA.

Rua Dom Aguirre, 281 - CEP 04671-245 - Jd. Marajoara - São Paulo - SP
Fone: (11) 5525-5110 - Adm.: (11) 5525- 5125 - Fax: (11) 5524-4900
e-mail: kita@engro.com.br - Home: // www.engro.com.br

KITA

CÓD. AMD 117-8

- CARGA LENTA
- CARREGA 2 BATERIAS DE 6 VOLTS EM SÉRIE OU 1 DE 12 VOLTS
- DISPOSITIVO ELETRÔNICO INDICADOR DO TÉRMINO DA CARGA
- PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO - FUSÍVEL
- PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE - FUSÍVEL
- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE/ POSTO FÁBRICA



COMO UTILIZAR O CARREGADOR DE BATERIA CM-5A2

- 1 - Retire a bateria do veículo, e verifique o nível de água. Adicione água destilada até atingir 1cm das placas.
- 2 - Antes de ligar o aparelho na rede elétrica, conecte a garra POSITIVA (VERMELHA) no terminal (+) da bateria e a NEGATIVA no terminal (-) o Leds VERMELHO acenderá.
obs.: Se ao ligar o carregador na bateria, o Leds VERMELHO não acender verifique o FUSÍVEL, se necessário substitua por outro de mesma capacidade (8 AMPERES). Os fatores que podem levar a interrupção do fusível podem ser a INVERSÃO DE POLARIDADE ao conectar as garras do aparelho na bateria encostar acidentalmente uma garra na outra.
- 3 - Ligue o aparelho na rede elétrica (A VOLTAGEM DO APARELHO DEVE SER IGUAL A REDE 127 OU 220 VOLTS)
- 4 - O Led VERDE acenderá na medida que a bateria for CARREGANDO, e quando atingir aproximadamente a LUMINOSIDADE DO VERMELHO a bateria estará CARREGADA.
OBS.: Para BATERIAS que permaneceram algum período sem uso, ao iniciarmos a carga, o Led VERDE acenderá fracamente quando a bateria passar a receber carga, o mesmo se apagará. (SIGA O ITEM 4).
Em locais onde há variação da REDE ELÉTRICA, no período de carga poderá ocorrer a queima do fusível. Para verificar desligue o aparelho da rede elétrica e se o Led VERMELHO não acender substitua o FUSÍVEL por outro de mesma capacidade (8 AMPERES).
- 5 - DESLIGAR o aparelho da tomada, OBRIGATORIAMENTE

PROCURE LUGARES AREJADOS QUANDO FOR CARREGAR A BATERIA POIS SÃO EMENADOS GASES ACIDOS, PREJUDICIAIS A SAÚDE. EVITE FOGO NAS PROXIMIDADES POIS OS GASES SÃO EXPLOSIVOS